



N vod: Univerz In samolepic kole ka pod n bytek 4 ks

- 1) Nalepujte pouze na rovný, hladký a odmaštěný povrch.
- 2) Před nalepením oistěte a následně osušte všechny nalepovací plochy.
- 3) Sundejte ochranný papír z lepkatky, nalepte na kolečka a potom na předmět, důkladně přitlačte.
- 4) Kolečka rozmístěte tak, aby předmět zůstal stabilní a nehrozilo jeho převrnutí.
- 5) Před první manipulací doporučujeme počkat alespoň 4-6 hodin, aby se lepidlo dobře přichytilo k povrchu.
- 6) Pokud je materiál předmětu vhodný pro vrtání, doporučujeme připevňovat kolečka pomocí šroubků, které jsou součástí balení.



Manual: 4Pcs Self-Adhesive Wheels

- 1) Stick only to flat, smooth, and degreased surfaces.
- 2) Before applying, clean and dry all the surfaces where the wheels will be placed.
- 3) Remove the protective paper from the adhesive, stick it to the wheels, and then attach it to the object, pressing it firmly.
- 4) Distribute the wheels so that the object remains stable and does not risk tipping over.
- 5) Before first use, it is recommended to wait at least 4-6 hours to allow the adhesive to properly bond to the surface.
- 6) If the material of the object is suitable for drilling, we recommend screwing the wheels in using the screws included in the package.



N vod: Univerz Ine samolepiace kolieska pod n bytok (4 ks)

- 1) Lepiť iba na rovný, hladký a odmastený povrch.
- 2) Pred nalepením oistite a následne osušte všetky nalepovacie plochy.
- 3) Odstráňte ochranný papier z lepidla, nalepte ho na kolieska a potom na predmet, dôkladne pritlačte.
- 4) Kolieska rozmiestnite tak, aby predmet zostal stabilný a nehrozilo jeho prevrhnutie.
- 5) Pred prvou manipuláciou odporúčame počkať aspoň 4-6 hodín, aby sa lepidlo riadne prichytilo k povrchu.
- 6) Ak je materiál predmetu vhodný na vŕtanie, odporúčame kolieska priskrutkovať skrutkami, ktoré sú súčasťou balenia.



Instrukcja: Uniwersalne samoprzylepne kółka do mebli (4 sztuki)

- 1) Naklejaj tylko na płaską, gładką i odtuszczoną powierzchnię.
- 2) Przed naklejeniem oczyść i wysusz wszystkie powierzchnie, na które będą naklejane kółka.
- 3) Zdejmij ochronną warstwę papieru z kleju, naklej na kółko, a następnie przymocuj do przedmiotu, dokładnie przyciskając.
- 4) Rozmieść kółka tak, aby przedmiot pozostał stabilny i nie grozi o jego przewrócenie.
- 5) Przed pierwszym użyciem zaleca się odczekać co najmniej 4-6 godzin, aby klej dobrze przylegał do powierzchni.
- 6) Jeśli materiału przedmiotu nadaje się do wiercenia, zalecamy przykręcenie kołek za pomocą śrub, które są dołączone do opakowania.



Használati utasítás: Univerzális tapadós kerek (4 darab)

- 1) Csak sima, egyenletes, zsírmentes felületre ragassza.
- 2) A ragasztás előtt tisztítsa meg és szárítsa meg az összes felületet, ahová a kerek kerül.
- 3) Távolítsa el a védőpapírt a ragasztóról, ragassza a kerekre, majd rögzítse az objektumhoz, alaposan nyomja le.
- 4) Helyezze el a kerekeket úgy, hogy az objektum stabil maradjon, és ne boruljon fel.
- 5) Az első használat előtt javasoljuk, hogy várjon legalább 4-6 órát, hogy a ragasztás megfelelően rögzüljön a felületen.
- 6) Ha az objektum anyaga alkalmas fúrásra, javasoljuk a kerek csavarozását a csomagban található csavarokkal.



Instrucțiuni: Roile universale autoadezive pentru mobilier (4 bucăți)

- 1) Aplicați doar pe o suprafață netedă, uniformă și degresată.
- 2) Înainte de aplicare, curățați și uscați toate suprafețele pe care vor fi aplicate roile.
- 3) Îndepărtați hârtia de protecție de pe adeziv, aplicați-o pe roți, apoi lipiți-o pe obiect, apăsați ferm.
- 4) Așezați roile astfel încât obiectul să rămână stabil și să nu existe riscul să se răstoarne.
- 5) Înainte de prima utilizare, este recomandat să așteptați cel puțin 4-6 ore pentru ca adezivul să se lipească corespunzător de suprafață.
- 6) Dacă materialul obiectului este potrivit pentru găurire, recomandăm să fixați roile cu ajutorul șuruburilor incluse în pachet.